

Astuces du PenPaper Note

Présentation

Utiliser cette App pour créer vos notes, mémos, idées, croquis, écritures et dessins.

- Organiser, éditer et visualisez facilement vos fichiers de livre.
- Fonction onglets de page.
- Importer les photos ou prendre les photos dans une page.
- Exportées sous fichier PDF et Image.
- Partager votre écriture manuscrite ou croquis dans les Apps Communauté ou Communication.

Une sensibilité à la pression fine, précise et parfaite

Vous pouvez utiliser votre(vos) doigt(s) pour écrire, dessiner ou utiliser toutes les fonctions dans cette App.

Astuce! Pour être très fin et précis, avec la sensibilité à la pression parfaite pour votre écriture et dessin, nous vous recommandons le **PenPaper (Bloc-Notes Numérique pour iPad / iPhone)**. Visitez www.acecad.com.tw pour plus d'informations.



Le PenPaper numérise et envoie tout ce que vous écrivez ou dessinez à l'aide d'un stylo numérique, sans pile, sensible à la pression et de l'encre sur du papier ordinaire à l'App PenPaper Note en temps réel via Bluetooth.

Votre écriture ou dessin sur le PenPaper sont affichés dans l'App en fonction des options sélectionnées dans son App comme style, couleur et l'épaisseur de trait.

Les outils Stylo sont compatibles avec le stylo à encre numérique du PenPaper.

Les outils Stylo incluent l'outil Stylo Sensible à la Pression  , l'outil Stylo Standard  et l'outil Crayon .



[Cliquer pour lire la Video](#)

Echantillon créé en utilisant l'App et le PenPaper



Outils dans la Bibliothèque

Astuce! Taper un fichier livre pour le sélectionner

Le fichier livre sélectionné sera entouré d'un cadre orange.



Ajouter un nouveau fichier livre.



Copier un fichier livre.



Coller un fichier livre.



Effacer le fichier livre sélectionné.



Configurer les Catégories et Style de Fond pour le fichier livre sélectionné.



Partager le fichier livre sélectionné comme PDF.



Appairer l'App avec le PenPaper.

- Lors de la connexion, l'outil s'éclaire en bleu.
- Lors de la déconnexion, l'outil s'éclaire en gris.



Astuces de cette App.



Informations de cette App.

Les outils dans la page numérique courante

Astuce! Taper le fichier livre sélectionné ou taper en double le fichier livre non sélectionné pour l'ouvrir.

La page numérique courante dans ce fichier livre s'affichera à l'écran.



Sauvegarder le fichier livre courant et retourner à la Bibliothèque.



Annuler.



Répéter.



Stylo Sensible à la Pression

Taper à nouveau pour sélectionner la couleur et l'épaisseur de trait.



Stylo Standard (stylo non sensible à la pression).

Taper à nouveau pour sélectionner la couleur et l'épaisseur de trait.



Crayon.

Taper à nouveau pour sélectionner la couleur et l'épaisseur de trait.



Surligneur.

Taper à nouveau pour sélectionner la couleur et l'épaisseur de trait.



Gomme.



Fenêtre de texte.



Utiliser la clavier à l'écran.



Sélectionner la police de caractère, la taille du texte, la couleur du texte et la couleur de fond de la fenêtre du texte.



Importer une photo ou prendre une photo.

Après avoir utilisé la photo, vous devez redimensionner, déplacer et tourner la photo.



Importer une photo de la photothèque.



Prendre une photo à partir de l'appareil.



Sélectionner les objets.

Taper un objet pour le sélectionner.

*** Vous pouvez changer la couleur de, redimensionner, copier, coller, effacer, tourner et déplacer les objets sélectionnés.



Sélection rectangulaire.

Tirer un rectangle seulement autour des objets que vous voulez inclure

dans votre sélection.



Sélection lasso.

Tirer un cercle seulement autour des objets que vous voulez inclure dans votre sélection.



Sélection directe.

Tirer le(s) trait(s) que vous voulez inclure dans votre sélection. La sélection ne peut pas sélectionner de photo et de fenêtre de texte?



Partager la page courante comme PDF ou JPG.



Visualiser le fichier livre courant sans fonction d'édition.



Connecter l'App avec le PenPaper appairé.

- Lors de la connexion, l'outil s'éclaire en bleu. Vous pouvez utiliser le PenPaper avec l'App.
 - Lors de la déconnexion, l'outil s'éclaire en gris.
-



Niveau de batterie du PenPaper connecté.

Lorsque l'icône change de vert à rouge dans l'App et que la LED rouge de droite clignote doucement sur le bloc numérique, il indique une batterie faible. Veuillez charger la batterie de votre PenPaper.

Vous pouvez encore utiliser le PenPaper lorsque vous chargez la batterie de votre PenPaper.



Page précédente.



Ouvrir les vignettes.



Page suivante ou ajouter une nouvelle page.



Repose-mains. (Indisponible dans la version iPhone)

Tirer l'outil vers le haut pour bénéficier d'une zone repose-mains sur la partie inférieure de l'écran pour éviter que des marques indésirables de votre paume n'apparaissent sur la page numérique courante quand vous utilisez le doigt pour écrire ou dessiner.

Lorsque vous utilisez le PenPaper pour écrire ou dessiner, la zone repose-mains sera fermée automatiquement.

Les outils dans les vignettes

Astuce! Après avoir tapé l'outil Vignette ^[6/10] pour ouvrir les vignettes, vous pouvez utiliser le doigt pour balayer les vignettes.

Astuce! Taper une page numérique pour la sélectionner comme page numérique actuelle.

La page numérique actuelle sera entourée d'un cadre orange.



Déplacer vers.

La page numérique courante sera ensuite déplacée vers la page désignée.



Ajouter une nouvelle page à côté de la page numérique courante et elle devient la page numérique courante.



Sélectionner et Désélectionner la(les) page(s).

- Lors de la sélection, la case à cocher s'éclaire en bleu.
- Lors de la désélection, la case à cocher s'éclaire en gris.



Partager la page(s) sélectionnée au format PDF ou Image.



Copier la(les) page(s) sélectionnée(s).



Copier la(les) page(s) copiée(s) à côté de la page numérique courante dans ce fichier livre ou un autre.



Effacer la(les) page(s) sélectionnée(s).

Zoomer sur ou en dehors de la page numérique courante

Vous pouvez zoomer dans la page numérique courante pour un dessin ou une modification plus fine et plus précise. Même si vous zoomez dans la page numérique courante, le bloc-notes papier dans la zone d'écriture sur le bloc numérique correspond encore directement à la page numérique entière courante.

Fonction d'Arrêt Automatique du PenPaper

Si vous n'avez pas utilisé ou placé le stylo numérique sur le bloc numérique dans les 30 minutes précédentes, le PenPaper s'arrête automatiquement.

L'App est compatible avec l'exécution en fond du Penpaper

Lorsque l'App se connecte au PenPaper, même si l'App se trouve en fond ou que l'iPad / iPhone est en veille, la page numérique courante peut encore travailler avec votre PenPaper.

Trademark Information

ACECAD is a registered trademark of ACE CAD Enterprise Co., Ltd.

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ACE CAD Enterprise Co., Ltd. (ACECAD) is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Copyright Notice

©2016 ACE CAD Enterprise Co., Ltd. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), without the prior written permission of the publisher.